

Arbeitsanleitung



Klimaanlagenreinigung

Fahrzeugtyp: Audi 100 mit Staub- bzw. Pollenfilter

1. Während der Reinigung Fenster öffnen und das Einatmen der Dämpfe vermeiden.
2. Kontrollieren, dass Kondenswasser-Ablauföffnungen frei sind und anschließend Auffangwanne während der Reinigung unter Ablauföffnungen stellen.
3. Um vor der Reinigung die Verdampferoberfläche zu trocknen, ist folgendermaßen vorzugehen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr auf Umluftbetrieb schalten, Temperaturwähler auf max. stellen, Luftverteilerschalter auf Fußraum (unten) stellen, Gebläsewählschalter auf max. stellen und Fahrzeug unter diesen Schalterstellungen ca. 10 min. laufen lassen.
4. Fahrzeug abstellen und Staub- bzw. Pollenfilter ausbauen.
5. Für die Reinigung sind folgende Heizungs- und Lüftungseinstellung vorzunehmen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr auf außen stellen, Temperaturwählschalter auf max. stellen, Gebläse auf max. stellen, sowie Luftverteilerschalter auf Luftaustritt der Mitteldüse stellen.
6. **Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole Art.-Nr. 4090 mit 1 Liter Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger** befüllen und bei 6-8 bar Druck an das Druckluftnetz anschließen.
7. Die Sonde der Reinigungspistole in die entstandene Öffnung über den Frischluftschacht zum Verdampfer hin einführen.
8. Durch Betätigen der Reinigungs-Pistole sowie hin und her bewegen der Sonde wird der Verdampfer mit ca. 0,75 Liter Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger ausgespült und gereinigt.
9. Gebläse bzw. Zündschlüssel auf Stellung 0 drehen und Staub- bzw. Pollenfilter einbauen (bei Verschmutzung erneuern).
10. Nach der Reinigung Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger ca. 15-20 min. einwirken lassen, um die Bakterien, sowie Pilze und Krankheitskeime abzutöten.
11. Zum Trocknen des Verdampfers wie folgt vorgehen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr auf innen bzw. Umluft stellen, Temperaturwählschalter auf max. stellen, Luftaustritt auf Fußraum (unten) stellen und Gebläse auf max. stellen. Fahrzeug starten und unter dieser Heizungs- und Lüftungseinstellung ca. 10 min. laufen lassen.

